

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Agility 3 entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung beschreibt die wichtigsten Benutzerfunktionen des Systems.

Extern Scharf (Komplettscharf):

	<p>Schnellscharf:  -Taste</p> <p>Höhere Sicherheit:  -Taste + Code oder Transponder.</p>		<p>Schnellscharf:  -Taste.</p> <p>Höhere Sicherheit:  -Taste + Code.</p>
	<p>Handsender:  -Taste.</p>		<p>Via SMS: [Code][A], (z.B. 1234A).</p>
	<p>Web Anwendung: Drücken Sie Komplettscharf.</p>		<p>Via Smartphone: Drücken Sie .</p>

Intern Scharf (Teilscharf):

	<p>Schnellscharf:  -Taste.</p> <p>Höhere Sicherheit:  -Taste + Code oder Transponder.</p>		<p>Schnellscharf:  -Taste.</p> <p>Höhere Sicherheit:  -Taste + Code.</p>
	<p>Handsender:  -Taste (wenn vom Errichter aktiviert)</p>		<p>Via SMS: [Code][H], (z.B. 1234H).</p>
	<p>Web Anwendung: Drücken Sie Teilscharf.</p>		<p>Via Smartphone: Drücken Sie .</p>

Einzelne Bereiche Scharf schalten:

	<p>Schnellscharf: Drücken Sie  /  /  →  / </p> <p>Höhere Sicherheit: Drücken Sie  /  /  →  /  + Code oder Transponder.</p>		<p>Schnellscharf: Drücken Sie  /  /  →  / </p> <p>Höhere Sicherheit: Drücken Sie  /  /  →  /  + Code.</p>
	<p>Handsender:  -Taste oder Taste 4 (wenn vom Errichter aktiviert)</p>		<p>Via SMS: [Code][A oder H] [Bereich1,2 oder 3].</p>

Anzeige letzter Alarm: Halten Sie  für 2s.

Anzeige System Status: Drücken Sie  am LCD Bedienteil.

Anlage unscharf schalten:

Schnellmodus:
Drücken Sie  + Code oder Transponder.

Handsender:  -Taste.

Web Anwendung:
Geben Sie Ihren Benutzer-code und drücken **Unscharf**

Schnellmodus:  -Taste.

Höhere Sicherheit:  → Code.
Via SMS: [Code][D] (z.B. 1234D).

Via Smartphone:
Drücken Sie .

Bereiche unscharf schalten:

Drücken Sie  /  /  →  → Code oder Transponder.

Die  -Taste entschärft alle Bereiche, mit entsprechen-der Berechtigung.

Schnellmodus: Drücken Sie  /  /  → .

Höhere Sicherheit: Drücken Sie  /  /  →  → Code.

Via SMS: [Code][D] [Bereich 1,2 oder 3] (z.B. 1234D1).

Unscharf unter Bedrohung: Drücken Sie  + Zwangs- oder Bedrohungscode.

Schnell umleiten Drücken Sie  → [Code]  [Linien Nr.]  [Ausw.] .

Überfall Alarm (Panikalarm):

Drücken Sie  und  gleichzeitig.

Drücken Sie den kleinen Knopf (wenn aktiviert).

Drücken Sie  und  gleichzeitig.

Feuer Alarm: Halten Sie  und  gleichzeitig für 2s.

Notruf/ medizinischer Alarm: Halten Sie  und  gleichzeitig für 2s.

“Follow-Me” Nr. festlegen:  -Taste → [Code]  [Follow Me]  [definieren] .

Türgang An/Aus: Halten Sie die Taste  für 2s.

Ausgangssteuerung Halten Sie  /  oder  für 2s.

LED Information (LED Deutung):



Power LED (Grün)

An: Spannung OK.

Schnell blinkend: Stromausfall.

Langsam blinkend: Schw.

Batterie Störung.



Störung LED (Orange)

Schnell blinkend: Störung.

Aus: Keine Störung.



Scharf/Unscharf LED (Rot)

An: System scharf.

Schnell blinkend: Alarm.

Langsam blinkend:

Austrittsverzögerung aktiv.



Intern LED (Rot)

An: System Intern Scharf geschaltet.

Aus: System unscharf.

Bereit LED (Grün)

An: System bereit.

Aus: Offene Linie (n).

Langsam blinkend: Bereit bei offener Linie.

Sound Information (Klang Deutung):

Einbruch Alarm

Fortlaufendes schnelles Piepen.

Feuer Alarm

Gepulste schnelle Pieptöne.

Austrittsverzögerung

Langsames piepen, bis zum Ablauf der Verzögerungszeit.

Eintrittsverzögerung

Langsames piepen, bis zum Ablauf der Verzögerungszeit.

Bestätige Aktion

Einsekündiger Piepton.

Aktion fehlgeschlagen

Drei schnell aufeinanderfolgende Pieptöne.

Scharf/ Unscharf Quittierung

1 "Zirpen": System geschärft.

2 "Zirpen": System unscharf geschaltet.

4 "Zirpen": System unscharf nach Alarm.

Benutzercode ändern/anlegen:

1. Drücken Sie .
2. Geben Sie Ihren Granmaster- oder Supervisor-Code ein.
3. Scrollen Sie zum Menüpunkt "Codes/Tags" und drücken Sie .
4. Scrollen Sie zum Menüpunkt "Codes" und drücken .
5. Wählen Sie "Neu/Ändern" und drücken .
6. Scrollen Sie durch die Benutzerkartei und wählen Sie einen Benutzer aus, der geändert/angelegt werden soll und drücken .
7. Geben Sie den neuen Code zweimal hintereinander ein, gefolgt von .
8. Wiederholen Sie den Vorgang für weitere Benutzercodes.

Transponder begeben:

1. Befolgen Sie die Schritte 1-3 der Benutzercode Änderungen (siehe oben)
 2. Scrollen Sie zum Menüpunkt Transponder und drücken .
 3. Wählen Sie "Neu/Ändern" und drücken .
 4. Wählen Sie in der Benutzerkartei, den gewünschten Benutzer aus.
 5. Halten Sie innerhalb von 10s einen Transponder vor das Bedienfeld (bei Taste 8).
 6. Wiederholen Sie den Vorgang für weitere Transponder.
-

SMS-Steuerung Kommandos:**Ext. Scharf:** [Code][A] (z.B. 1234A)**Int. Scharf:** [Code][H] (z.B. 1234H)**Unscharf:** [Code][D] (z.B. 1234D)**Bereich Scharf:** [Code][A][Bereich Nr.]**Bereich Unscharf:** [Code][D]
[Bereich Nr.]**Linie umleiten:** [Code][B][Linien Nr.]**Linien-Aktivierung nach Umleitung:**

[Code][UB][Linien Nr.]

Aktivierung Schaltausgang: [Code][UOON][UO Nr.]**Deaktivierung Schaltausgang:** [Code][UOFF][UO Nr.]**System Status:** [Code][ST]**Ereignisspeicher:** [Code][AL]**SIM-Guthabenabfrage:** [Code][CR]

Telefon-Steuerung Kommandos (DTMF):**Einen Anruf entgegennehmen:**

1. Nehmen Sie ab.
2. Sagen Sie etwas oder drücken Sie [#]. Sie werden eine Sprachnachricht des Ereignisses hören.
3. Bestätigen Sie das Ereignis.

Bestätigungs/Quittier Menu:

- Quittierung d. Anrufes: Drücken Sie [1]
Quittierung aller Anrufe: Drücken Sie [2] + [Benutzercode] + [#] am Telefon
Zugang z. Telefonaktionen: Drücken Sie [3] + [Benutzercode] + [#]
Hören und Sprechen: Drücken Sie [6] + [Benutzercode]
Zum Wiederholen: Drücken Sie [#]
Wiederholung Quittiermenü: Drücken Sie [*]

Risco Cloud Registrierung:

Die Registrierung ermöglicht Ihnen die Steuerung, Konfiguration und Überwachung Ihrer Agility 3 von nahezu jedem Ort aus (internetfähiger PC + Standardbrowser).

1. Gehen Sie auf www.riscocloud.com/register
2. Geben Sie Ihren Vor- und Zunamen an
3. Geben Sie Ihre Email Adresse als LoginNamen ein (erforderlich für die Erstanmeldung).
4. Geben Sie ein Passwort ein (mindestens eine Zahl enthalten und insgesamt 6 Zeichen erforderlich)
5. Geben Sie Ihre Panel ID ein (15 Zahlen – Aufkleber auf der Rückseite der Zentrale)
6. Drücken Sie nun den Registrierungs-Button
7. Um die Registrierung abzuschließen, rufen Sie Ihr E-Mail-Postfach ab und klicken Sie auf den Empfangenen Aktivierungslink

RISCO Cloud Login:

1. Gehen Sie auf www.riscocloud.com
2. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Passwort an ein
3. Geben Sie zusätzlich Ihren Benutzercode ein (Agility3 Benutzercode).
4. Klicken Sie nun auf den Eingabe-Button.

iRISCO – Smartphone Applikation

Die Benutzer können sich nun die iRISCO Smartphone-App downloaden und die intelligente und einfache Kontrolle über Ihr neues Agility 3-System genießen.

Laden Sie die iRISCO App einfach aus dem Apple App Store oder dem Android Play Store.